


**SPOSÓB PRZYKLEJANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
NA ŚCIANIE BEZ OTWORÓW
SKALA 1: 10**



- UWAGA:**
- Masa klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grub. około 2 mm rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości siatki.
 - Siatka powinna być całkowicie wsiąknięta w masę klejącą.
 - Sąsiednie pasy siatki należy przyklejać na zakład (zarówno w pionie jak i poziomie) szerokości nie mniejszej niż 10 cm.

Obiekt: Remont elewacji budynku wielorodzinnego Jarosław os. Piłsudskiego 1		Nr rys: 2
Nazwa rys: Elewacja południowa		Data: 06. 2017
Projektant: Andrzej Przytocki	Nr upraw: 152/ 94	Skala: 1: 10
Opracował: mgr inż. D. Przytocka		Podpis: